

Descrição: MANUT. PREV. ELEVADOR NAVAL

LOC. INSTALAÇÃO A110-P001-0500-1500

DESCRIÇÃO LI ELEVADOR NAVAL

EQUIPAMENTO

Nº INVENTARIO

Operação	0010	Tipo atividade	010	Centr. trabalho	A110-180
Data de Início	30.01.2026		Data de Fim	30.01.2026	
Hora de Início	24:00:00		Hora de Fim	24:00:00	
Trabalho real	0MIN				

MANUT. PREV. ELEVADOR NAVAL - 05/01/2026

PEDIDO: MECÂNICA

OBS: MANUTENÇÕES EFECTUADA A 05 E 06/01/2026

PELA EQUIPA DA MECÂNICA SEGUINDO E CUMPRINDO OS ITENS DO PLANO DE
MANUTENÇÃO.

CONCLUSÃO/ RESULTADO: EQUIPAMENTO CONFORME

EQUIPAMENTO -ELEVADOR DE NAVIOS	PERIODICIDADE			SECÇÃO				
				MANUTENÇÃO				QSA
TAREFAS	SM	AN	4N	MECÂNICA	ELETRICA	DOC/MANOBRAS	MECÂNICA NVR	QSA
VERIFICAR O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CASA DAS BOMBAS (TANQUE DE ÓLEO, BOMBA E MOTOR)	X			X			X	
VERIFICAÇÃO DE ESTADO DOS ANODOS, SUBSTITUIR QUANDO NECESSÁRIO			X	X			X	
ANALISAR ESTADO DO SISTEMA HIDRÁULICO QUANTO A PERDAS DE ÓLEO, VIBRAÇÕES OU RUÍDO (BOMBAS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS)	X			X			X	
VERIFICAR RETIFICAR NÍVEL DO ÓLEO HIDRÁULICO. SE NECESSÁRIO.	X			X			X	
SUBSTITUIR ÓLEO HIDRÁULICO			X	X			X	
AVERIGUAR SE EXISTE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (SINAIS DE PROIBIÇÃO, OBRIGAÇÃO)	X			X			X	X
VERIFICAR ESTADO DOS TUBOS HIDRÁULICOS (REVESTIMENTO, PRESENÇA DE OXIDAÇÃO E ACESSÓRIOS DOS TUBOS FLEXIVEIS)	X			X			X	
ANALISAR FUNCIONAMENTO E ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS CILINDROS PRINCIPAIS (FUGAS)	X			X			X	
ANALISAR FUNCIONAMENTO E ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS CILINDROS SECUNDÁRIOS (TRANQUETAS E FERROLHOS)	X			X			X	
ATESTAR BOM FUNCIONAMENTO DAS VÁLVULAS HIDRÁULICAS	X			X			X	
AVALIAR VISUALMENTE ESTADO DO PASSADIÇO DA ESTRUTURA (GUARDA-CORPOS E CORREDORES)	X			X			X	X
RETOCAR PINTURA DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA, EM CASO DE OXIDAÇÃO	X					X		
LIMPAR MOTOR ELÉCTRICO, EM ESPECIAL ALHETAS E PÁS DE REFRIGERAÇÃO	X				X			
ABRIR QUADRO ELÉCTRICO E ANALISAR OS SEUS COMPONENTES	X				X			
VERIFICAR A EXISTÊNCIA DA MARCAÇÃO DO Nº DE INVENTÁRIO E SE ESTÁ PERCEPTÍVEL. SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO								
AVALIAR CALIBRAÇÃO DOS MANÓMETROS (QSA)	X			X				X
NO FINAL DE CADA INTERVENÇÃO FAZER TESTE GERAL DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO	X			X	X	X	X	

O Operador é responsável pela utilização correcta do equipamento. O Operador é responsável por executar as operações de nível zero (diário) a limpeza do local de trabalho.

As restantes operações são executadas pela manutenção sempre auxiliadas pelo operador e/ou equipas de operação.

Em situação alguma o operador pode abandonar o posto de trabalho sem que estas regras sejam cumpridas.

Quando o equipamento apresentar uma anomalia, compete ao operador pedir ao responsável ou preencher um "pedido de manutenção" e enviá-lo á manutenção que lhe dará seguimento.

Descrição: MANUT. PREV. PORTA DA DOCA SECA

LOC. INSTALAÇÃO A110-P001-0500-1300
DESCRIÇÃO LI DOCA SECA
EQUIPAMENTO 101933313 ESTRUTURA PORTA DA DOCA
Nº INVENTARIO NDS001

Operação	0010	Tipo atividade	010	Centr. trabalho	A110-180
Data de Início	31.01.2026		Data de Fim		31.01.2026
Hora de Início	24:00:00		Hora de Fim		24:00:00
Trabalho real	0MIN				

MANUT. PREV. PORTA DA DOCA SECA

OBS: MANUTENÇÕES EFECTUADAS PELA EQUIPA DA MECÂNICA EM CONJUNTO COM A EQUIPA DA MANUTENÇÃO SEGUINDO E CUMPRINDO OS ITENS DO PLANO DE MANUTENÇÃO.

CONCLUSÃO/RESULTADO: EQUIPAMENTO CONFORME

EQUIPAMENTO -PORTA DA DOCA - NDS001	PERIODICIDADE				SECÇÃO		DOC /MANOBRAS	MECÂNICA NVR
	TR	SM	AN	6A	MECÂNICA	ELETRICA		
VERIFICAR O ESTADO DO CABO DE AÇO (ARAMES ROMPIDOS, CORROSÃO, REDUÇÃO DE DIÂMETRO OU ONDULAÇÃO NO CABO)	X	X			X			X
LUBRIFICAR CABO DE AÇO COM QUIMATIC 20 OU DRAHTSEIL, CASO NECESSÁRIO	X	X			X		X	X
VERIFICAR NÍVEL E ESTADO DO ÓLEO DOS REDUTORES		X			X			X
LUBRIFICAR CHUMACEIRA DO TAMBOR COM MASSA OKS 402		X			X			X
VERIFICAR ESTADO DA ROLDANA E SEUS SUPORTES	X	X			X		X	X
VERIFICAR ESTADO DA ESTRUTURA DA PORTA (FISSURAS, RUPTURAS E PINTURA)		X			X			X
VERIFICAR ESTADO DOS ANODOS, SUBSTITUIR CASO NECESSÁRIO				X	X			X
ANALISAR ESTADO DAS VÁLVULAS DA PORTA (VEDANTES ESTRAGADOS, VESTÍGIOS DE FERRUGEM)		X			X			X
VERIFICAR O ESTADO DAS VALVULAS E TUBO DE COMPENSAÇÃO DE PRESSÃO (VALVULAS PEQUENAS JUNTO ÀS VALVULAS DE ENCHIMENTO DA DOCA)		X			X			X
VERIFICAR ESTADO DA PORTA DA DOCA DO LADO MAR (MERGULHADOR)			X		X			X
VERIFICAR DO ESTADO DOS BRINCOS E MEIA CANA NO FUNDO (MERGULHADOR)			X		X			X
VERIFICAR LUBRIFICAÇÃO NA CAVILHA DE ROTAÇÃO DAS ROLDANAS E ALIVIAR O CABO PARA VER SE A ROLDANA ESTÁ LIVRE	X	X			X		X	
TESTAR FUNCIONAMENTO E LIMPAR MOTOR ELÉCTRICO, EM ESPECIAL ALHETAS E PÁS DE REFRIGERAÇÃO		X				X		
TESTAR FUNCIONAMENTO DO FREIO DO MOTOR	X	X				X		
ANALISAR QUADRO ELÉCTRICO (FIOS NÃO LIGADOS, DISJUNTORES, RELÉS)	X	X				X		
NO FINAL DE CADA INTERVENÇÃO FAZER TESTE GERAL DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO	X	X			X	X		

O Operador é responsável pela utilização correcta do equipamento. O Operador é responsável por executar as operações de nível zero (diário) a limpeza do local de trabalho.

As restantes operações são executadas pela manutenção sempre auxiliadas pelo operador e/ou equipas de operação.

Em situação alguma o operador pode abandonar o posto de trabalho sem que estas regras sejam cumpridas.

Quando o equipamento apresentar uma anomalia, compete ao operador pedir ao responsável ou preencher um "pedido de manutenção" e enviá-lo á manutenção que lhe dará seguimento.