
Coimbra
Miranda do Corvo
Penela
Soure
Condeixa - Nova
CONDEIXA-A-NOVA
CONDEIXA-A-VELHA
ZAMBUJAL
VILA SECA
Bruscos
BENDAFÉ
Casal dos Gaios
Alcabideque
Belcouto
Casal Novo
Serra de Janeanes
FRUFRADOURO
Foros Caseiros
Fonte da Moura
Fonte do Pinto
Ribeira de Anços
Ribeira de Alcabideque
Ribeira de Belcouto
Ribeira de Casal Novo
Ribeira de Frufradouro
Ribeira de Foros Caseiros
Ribeira de Serra de Janeanes
Ribeira de Zambujal
Ribeira de Vila Seca
Ribeira de Bruscos
Ribeira de Bendafé
Ribeira de Casal dos Gaios
Ribeira de Anços
Ribeira de Fonte da Moura
Ribeira de Fonte do Pinto
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
U9
U10
U11
U12
U13
U14
U15
U16
U17
U18
U19
U20
U21
U22
U23
U24
U25
U26
U27
U28
U29
U30
U31
U32
U33
U34
U35
U36
U37
U38
U39
U40