
Em cópias deste desenho com formato diferente do A1 atender à escala gráfica


PAÚL DO TAIPAL
PAÚL DA ARZILA
PAÚL DA MADRIZ
MONTEMOR-O-VELHO
COSTA DE ARNES
SOURE
SANTA CRUZ
CABEÇA GORDA
ESTRELA
SICÓ/ ALVAIÁZARE
POMBAL
Início - LigLN Taveiro LAV - km=0+000,000
Fim - E1/E2 TAVEIRO-DESC
Fim - E1/E2 TAVEIRO-ASC
Início - E1-DESC(1) / SAC(1)
Fim - E1-DESC(1) / SAC(1)
Início - E1-DESC(2)
Fim - E1-DESC(2) - Km 2+083
Fim - E1-ASC(2) - Km 2+027
Início - E2-ASC - Km 1+000
Início - E1-ASC(2)
Início - E1-ASC(1) / SAC(1)
Fim - E1-ASC(1) / SAC(1)
Início - E2-DESC - Km 1+000
Início - E3,2 TAVEIRO-ASC
Início - 3,2-LigLN_Taveiro_Des
Início - 3,2-LigLN_Taveiro_Asc
Início - LigLN Taveiro LAV - km=0+000,000
Fim - LigLN Taveiro LAV - km=1+000
Início - Eixo auxiliar - km=0+000,000
Início - LigLN Alm - km=0+000,000
Início - LigLN Alm - km=0+000,000
Início - LigLN Taveiro LAV - km=0+000,000
Início - Eixo auxiliar - km=0+000,000
Início - LigLN Alm - km=0+000,000
Início - LigLN Alm - km=0+000,000
Início - LigLN Taveiro LAV - km=0+000,000
Início - Eixo auxiliar - km=0+000,000
Início - LigLN Alm - km=0+000,000
Início - LigLN Alm - km=0+000,000
Início do Eixo 1 - km=0+000,000
Início do Eixo 2 - km=0+000,000
Início do Eixo 3.1 - km=0+000,000
Início do Eixo 3.2 - km=0+000,000
Início do Eixo 4 - km=200+500,000
Início do Eixo 5 - km=0+000,000
Início - LIG AZEMÉIS - Km 0+000
Fim - LIG AZEMÉIS - Km 2+200